DISPENSADOR AUTOMATICO DE FRAGANCIAS

AD-110

Instrucciones de Instalación

UBICACION EN LA PARED:

Para un efectivo funcionamiento, ubique el dispensador sobre el nivel del ojo, a una altura mínima de 2.2 m desde el piso hasta el borde de abajo del dispensador. Localice el dispensador donde el aire en movimiento disperse la roseada del dispensador a través de toda el área. Abra la cubierta del dispensador, tome hacia afuera el mecanismo luego ubique el dispensador en la pared y asegure el agujero superior e inferior con el hardware de los tornillos suministrados. Una roseada abastece un área de hasta 6000 pies cúbicos (170m^3)

PRECAUCIÓN:

Nunca se ubique frente al dispensador cuando esté en funcionamiento. Antes de reemplazar la recarga del aerosol, recuerde presionar el botón "POWER" para apagarlo y así evitar que se dispare hacia los ojos.

PRE-AJUSTES DE FABRICA / DEFECTO:

- 30 días el ciclo de la fragancia
- 24 horas al día de funcionamiento, 7 días a la semana
- Intervalos de 14 minutos por roseada (calculado por el programa automáticamente, no ajustables manualmente)
- 3000 roseadas (no ajustables)

MANUAL DE INSTRUCCIONES:

Si las pre-instrucciones de fábrica son satisfactorias,

1. Abrir la cubierta frontal del dispensador
2. Insertar dos pilas "AA". (*Las pilas alcalinas son recomendadas para un funcionamiento prolongado)
3. Inserte la recarga
4. Mantenga presionado el botón "RESET" por 1 segundo para asegurarse de que el contador es de 3000. ***IMPORTANTE:** Recuerde presionar siempre el botón "RESET" cuando se sustituta el repuesto.
5. Presione "ADJ" para probar la roseada si es necesario. Nunca esté parado delante del dispensador para evitar de ser rociado en los ojos o la cara.
6. Cierre la cubierta frontal del dispensador.

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES:

EN LA PANTALLA PRINCIPAL

- **POWER** – Apaga o prende el dispensador
- **RESET** –Compruebe los "SPRAYS LEFT" o presionando por 1 segundo vuelve a contar a 3000 (se recomienda usar cuando se coloca una nueva recarga)
- **MODE** – entre en las páginas del programa
- **SET** – ninguna acción
- **ADJ** - prueba del aerosol (nunca esté parado delante del dispensador al rociar)
- *****Presione "SET" y "MODE"** al mismo tiempo por 1 segundo para regresar al programa de pre-ajustes de fábrica.

DURANTE LAS PAGINAS DEL PROGRAMA

- **POWER** – ninguna acción
- **RESET** – debajo de la página de "SPRAYS LEFT" , regresa el contador a 3000 (presionar solamente cuando el repuesto es sustituido)
- **MODE** – guarda los cambios y pasa al siguiente modo
- **SET** – ingrese al archivo que necesite ser cambiado o movido de posición.
- **ADJ** – cambia el valor o ajustes

COMO PROGRAMAR EL DISPENSADOR MÁS ALLA DE LOS PRE-AJUSTES DE FÁBRICA:

NOTA:

Botones con bloqueo

Botones sin bloqueo

1. Todos los botones del dispensador serán bloqueados si no hay ninguna manipulación en el plazo de 30 segundos. Un símbolo de "lock" aparecerá en la esquina superior izquierda. Presione "SET" y "ADJ" al mismo tiempo por 1 segundo para liberar la cerradura.
2. Durante la programación, volverá al la pantalla principal y todos los botones serán bloqueados si no hay manipulación en el plazo de 30 segundos. Libere la cerradura entonces presione el botón del "MODE" para entrar en las páginas del programa otra vez.

Modo "**CLOCK**": Ajusta la hora actual; Presione "SET" para seleccionar el campo y presione "ADJ" para cambiar. Presione "MODE" para guardar y pase al siguiente modo.

Modo "**TODAY**" : Ajusta el dia de la semana actual; Presione "SET" para entrar y preiosne " ADJ" para cambiar. Presione "MODE" para guardar y pase al siguiente modo.

Modo "**WORK ON OFF**": Ajuste los días laborables que trabajará en la semana. Presione "ADJ" para cambiar luego presione"SET" y pase al siguiente día o presione "SET" entre a Sub-Mode "T1 AUTO ON" directamente.

El LCD mostrará los días de trabajo"WORK ON" solo en la pantalla principal cuando uno o mas días han sido fijados como "APAGADOS" o "OFF". Por ejemplo; si el Domingo se fijó como "WORK OFF", el LCD mostrará " M T W T F S" solamente en la pantalla principal.

NOTA:

1. Si todos los días de la semana están trabajando "WORK ON" ; la LCD **no mostrará** los días de la semana en la pantalla principal.
2. Cuando se necesita cambiar o ajustar los días de la semana o "T1(T2)"; se debe empezar desde el Sunday(S) ,Monday(M)...Saturday(S).



Sub-Mode "**T1 AUTO ON**": Fija automáticamente la hora de inicio del primer periodo; Presione "SET" para seleccionar el campo y presione "ADJ" para cambiar. Presione "MODE" para guardar y pase al siguiente sub-mode.

Sub-Mode "**T1 AUTO OFF**": Fija automáticamente la hora de apagarse del primer periodo; Presione "SET" para seleccionar el campo y presione "ADJ" para cambiar. Presione "MODE" para guardar y pase al siguiente sub-mode.

.

Sub-Mode "**T2 AUTO ON**": Fija automáticamente la hora de inicio del segundo periodo; Presione "SET" para seleccionar el campo y presione "ADJ" para cambiar. Presione "MODE" para guardar y pase al siguiente sub-mode.

Sub-Mode "**T2 AUTO OFF**": Fija automáticamente la hora de apagarse del primer periodo; Presione "SET" para seleccionar el campo y presione "ADJ" para cambiar. Presione "MODE" para guardar y pase al siguiente modo.

NOTA:

1. Si la hora de inicio de "T1 AUTO ON" es igual a la hora de apagado de "T1 AUTO OFF"; significa que la función automática ON/OFF será cancelada y el dispensador trabajará 24 horas al día.
2. Sub-Mode"T2 AUTO ON" y "T2 AUTO OFF" no aparecerán si "T1 AUTO ON" y "T1 AUTO OFF" no están fijados previamente.
3. La hora de inicio de "T2 AUTO ON" nunca puede ser más temprana que la hora de apagado de "T1 AUTO OFF".
4. La hora de apagado de "T2 AUTO OFF" nunca puede ser mas tarde que las 23:59.
5. Cuando la función automática ON/OFF ha sido colocada; el símbolo "24H" en la esquina de la parte superior derecha desaparecerá y "T1(T2) AUTO ON OFF" aparecerá en el lado izquierdo de la pantalla principal.

Modo " **DAYS TO REFILL**" : Fija el ciclo de el aerosol que llego será reemplazado. Presione "SET" para entrar y "ADJ" para cambiar.

Modo " **INTERVAL**" : Esta función se calculará por el programa automáticamente y no se permitirá cambios manuales. Si los días para cambiar la recarga "DAYS TO REFILL" (modo anterior) se cambian, los intervalos serán re-calculados automáticamente por el programa.

Modo "**SPRAYS LEFT**": Esta función no permite cambios. Se contará a partir de 3000 y se irán restando 1 por spray. Presione " RESET" para volver a contra desde 3,000 si es necesario. En la pantalla principal, presione el botón "RESET" para revisar el contador de las roceadas o mantenga presionado por 1 segundo para regresar el contador a 3000.

INDICADOR DE LUZ

El indicador LUZ verde destellará cuando el dispensador esté trabajando. El indicador LUZ rojo destellará cuando la batería esté baja o si los dígitos de los días para la recarga "DAYS TO REFILL" están en "0"(significa que la recarga debe de ser reemplazada).

Nota:

El dispensador continuará trabajando hasta que las baterías no puedan operar el dispensador.(es útil! Algunos aerosoles peden tener mas de 3000 roseadas)